

PRIMEIRO AQUECIMENTO

Começar o pré aquecimento após 10 dias da finalização da montagem total, proporcionando uma baixa carga de calor e evitando esbarros de labaredas nas paredes do fogão e da churrasqueira, procedendo da seguinte forma:

Nunca use álcool líquido para acender o fogo. Use somente álcool em gel ou uma pequena vela. Você evitará acidentes.

Deverá ser feito com 1/2 Kg aproximadamente de carvão comum, no centro do fogão e churrasqueira e deixar queimar até o fim, deverá repetir o processo quatro vezes com intervalo de quatro horas em cada queima. Somente após este procedimento poderão ser usados normalmente.

UTILIZAÇÃO NORMAL

Concluídas as fases do primeiro aquecimento e cura total, o seu fogão e churrasqueira já estão preparados para operarem normalmente, devendo sempre ser respeitado as fases de aquecimento gradativo com baixas taxas de calor, durante no mínimo duas horas, podendo ser usado no fogão 4 ou 5 pedaços de lenha próprias para fogão de aproximadamente 6 x 35 cm, no fogão.

A lenha a ser usada no fogão deverá ser a mais seca possível, evitando assim o excesso de fumaça. Na churrasqueira use somente carvão vegetal.

OBSERVAÇÕES

Obs. 1: O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional do fogão e da churrasqueira.

Obs. 2: O pré aquecimento é indispensável

**NUNCA USE ÁGUA PARA DIMINUIR OU APAGAR O FOGO.
ATENÇÃO: CRIANÇAS LONGE DE ÁLCOOL E FOGO!**

OBS. IMPORTANTE: VOCÊ ADQUIRIU UM CONJUNTO DE CHURRASQUEIRA COM FOGÃO À LENHA. A LENHA SER USADA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DEVE SER A MAIS SECA POSSÍVEL, PARA PRODUZIR MENOS FUMAÇA NO USO DO SEU FOGÃO. SE A LENHA FOR VERDE OU ÚMIDA A CONCENTRAÇÃO DE FUMAÇA É MAIOR. SEU CONJUNTO DEVERÁ SER INSTALADO EM LUGAR COM BOA CORRENTE DE AR PARA QUE SEJA FEITA UMA BOA ASPIRAÇÃO DA FUMAÇA PELA CHAMINÉ (QUE DEVE SER NO MÍNIMO 60cm ACIMA DO TELHADO - SE NECESSÁRIO AUMENTAR).
Obs.: Na churrasqueira use carvão vegetal.



**CHURRASQUEIRAS,
FORNOS E FOGÕES
À LENHA PRÉ-MOLDADOS**

MANUAL DE MONTAGEM

Genova 3



Churrasqueira c/forno - Fogão 3 bocas



**CHURRASQUEIRAS,
FORNOS E FOGÕES
À LENHA PRÉ-MOLDADOS**

Qualidade e Segurança

Churrasqueira - Genova 3

INTRODUÇÃO

Os elementos refratários que compõem o conjunto pré-moldado DDC são manufaturados com materiais resistentes a temperatura.

Tais elementos são projetados na sua própria estrutura para permitir uma montagem simples, e uma regulação de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.

Todas as paredes são construídas com isolante térmico, mantendo uma maior firmeza à estrutura, e através da matéria-prima porosa em alto grau de ISOLAMENTO, mantém o calor. Lembrando que o mesmo deverá ser instalado em local coberto e para se ter um aproveitamento maior do calor e evitando choque térmico

A montagem do conjunto é facilíma e se desenvolve, através do acoplamento das peças de conformidade com a ilustração ao lado.

Relação de peças do esquema de montagem:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 01 - Pé | 16 - Duto longo reto |
| 02 - Base inferior do forno | 17 - Duto longo inclinado |
| 03 - Braseiro do forno | 18 - Junção dos dutos |
| 04 - Base superior do forno | 19 - Castelinho |
| 05 - Parte traseira do braseiro | 20 - Chapéu |
| 06 - Parte frontal do braseiro | 21 - Ralo de ferro |
| 07 - Base Refratária | 22 - Gaveta porta cinzas |
| 08 - Pré coifa | |
| 09 - Coifa | |
| 10 - Duto furado | |
| 11 - Pés de sustentação fogão (2 pés) | |
| 12 - Fundo do braseiro | |
| 13 - 1ª peça chaminé | |
| 14 - Laterais do braseiro | |
| 15 - Chapa de ferro | |

Obs.:

**SEGUIR
ALINHAMENTO FRONTAL
DA CHURRASQUEIRA
PARA MONTAGEM DO
FOGÃO.**


Obs. 3: Castelinho e Chapéu
40 cm acima do
telhado.

Obs. 1: Para sua comodidade e tranquilidade no preparo de seus alimentos, este conjunto deverá ser instalado em local coberto, livre da chuva e mau tempo, evitando choque térmico.

Obs. 2: O surgimento de pequenas fissuras são consideradas normais, visto que não influem na parte estrutural e funcional do conjunto.

Obs. 3: Forno da churrasqueira, uso individual. Se usar a churrasqueira não poderá usar o forno e vice-versa.

As placas de proteção interna não podem ser fixadas com produtos colantes, pois precisam de dilatação e devem ser instaladas depois das peças 7 e 8. Somente depois deverá instalar a 8 e 9.



SAÍDA DE FUMAÇA DO FORNO

